



11. ábra

- a) talajfűtés vasbeton oszlop lábázatánál vízszintes villamos fűtőkábelhurokkal
 b) vasbeton oszlop fűtése függőleges vezetésű villamos fűtőkábelhurokkal,
 c) acélpillér fűtése függőleges vezetésű villamos fűtőkábelhurokkal
1. párazáró réteg, 2. talajfűtő kábel, 3. oszlopfűtő kábel, 4. „hidegvég” csatlakozási pont,
 5. hőmérséklet-érzékelő (védőcsőben), 6. vasbeton oszlop, 7. pillér-hőszigetelés, 8.
 oszlopalap,
 9. betonkiöntés (fűtőbeton), 10. villamos kapcsoló- és vezérlőszekrényhez, 11. vízszigetelés